

nora[®] Pads

Weshalb empfehlen wir nora[®] Pads?

Mit den nora[®] Pads werden deutlich bessere Reinigungsergebnisse in Bezug auf Erstreinigung, intensive Zwischenreinigung sowie in der maschinellen Unterhaltsreinigung erzielt.

Aus was besteht das nora[®] Pad?

Das Pad besteht aus synthetischen Fasern mit mikroskopisch kleinen Industriediamanten. Selbstverständlich ist das Pad schadstofffrei.

Welche Pad-Varianten gibt es bei nora systems?

Die Pads sind nummeriert von 1 bis 3. Sie unterscheiden sich nicht farblich, sondern folgen dem Nummernsystem.

- nora[®] Pad 1: tägliche Unterhaltsreinigung und Polieren
- nora[®] Pad 2: turnusmäßige oder intensive Zwischenreinigung
- nora[®] Pad 3: Spezialreinigung, Reparatur

In welchen Größen sind die nora[®] Pads erhältlich?

Aktuell gibt es die Pads in den für die meisten Reinigungsmaschinen gängigen Durchmessern 10“, 13“, 14“, 16“, 17“ und 20“. Sondervarianten sind auf Anfrage erhältlich.

Wie lange hält ein nora[®] Pad?

Die nora[®] Pads halten zwischen 30.000 und 40.000 qm. Somit halten sie 3-4 mal so lange wie herkömmliche Reinigungspads.

Woran ist zu erkennen, wann das nora[®] Pad ausgetauscht werden sollte?

Wenn sich die Dicke des Pads auf 3/4 reduziert hat, sollte es durch ein neues ausgetauscht werden.

Wie werden die nora[®] Pads gereinigt?

Die groben Verschmutzungen werden erst mit Schlauch ausgespritzt. Anschließend können die nora[®] Pads in der Waschmaschine bei 30°C ohne Weichspüler gewaschen werden.

Können die nora® Pads für alle nora® Bodenbeläge verwendet werden?

Die Pads können für fast alle nora® Bodenbeläge eingesetzt werden, mit Ausnahme von norament® Belägen mit Noppe, Reliefstruktur (serra, crossline), noraplan® stone mit reflexbrechender Oberflächenstruktur, noraplan® uni und noraplan® unita. Für norament® Beläge mit Hammerschlag und Carré-Struktur verwenden Sie bitte vorzugsweise Pad 1. Pad 2 nur für intensive Zwischenreinigung und nach Rücksprache mit einem Mitarbeiter der nora Anwendungstechnik einsetzen.

Welche Reinigungsmethode ist mit den nora® Pads zu empfehlen, Trocken- oder Nassreinigung?

Die maschinelle Reinigung mit den Pads ist ausschließlich nass durchzuführen, um sicher und effizient Schmutzstaub oder Gerüche zu vermeiden.

Können die nora® Pads auch für nora® Bodenbeläge verwendet werden, die schon vor vielen Jahren verlegt wurden?

Ja. Das Alter des Belages spielt keine Rolle.

Beeinflusst die Reinigung mit den nora® Pads die Rutschfestigkeit des Belags?

Die technischen Parameter, auch der Gleitreibungskoeffizient, werden durch das Pad nicht negativ beeinflusst.

Können die nora® Pads auch für andere Bodenbeläge benutzt werden?

Die nora® Pads sind speziell auf nora® Bodenbeläge abgestimmt. Wenn ein Pad über einen längeren Zeitraum auf anderen Bodenbelagsarten verwendet wird, kann eine Beschädigung bzw. Zerstörung der Belagsoberfläche nicht ausgeschlossen werden.

Können die nora® Pads für Beläge verwendet werden, auf denen eine herkömmliche temporäre Beschichtung aufgebracht wurde?

Die nora® Pads sind speziell auf die nora® Bodenbeläge abgestimmt. Bei Verwendung von nora® Pads über einen längeren Zeitraum kann die Beschichtung abgetragen bzw. entfernt werden.

Gibt es noch weitere vergleichbare Pads im Markt?

Es existieren ähnliche Produkte im Markt, allerdings haben die nora® Pads eine speziell auf nora® Bodenbeläge abgestimmte Körnung und Textur.

Auf welchen Maschinen können die nora® Pads eingesetzt werden?

nora® Pads sind geeignet für Reinigungsautomaten und sowohl langsam als auch schnell laufende Einscheiben-maschinen. Rotierende Einscheibenmaschinen sollten mindestens mit 160 und höchstens 200 U/Min. arbeiten und ein Gewicht von mindestens 45 kg haben. Zum Polieren muss eine High-Speed-Maschine zwischen 1.200 und 1.500 U/Min verwendet werden.

Muss bei der Anwendung der nora® Pads eine bestimmte Reihenfolge beachtet werden?

Ja. Wir empfehlen das Pad 1 immer nach Anwendung von Pad 2 oder 3. Bei Anwendung der abrasiveren Pads 2 + 3 (z.B. bei Entfernung von hartnäckigeren Verschmutzungen) wird der Belag in der Regel matter. Daher ist eine Nacharbeit mit Pad 1 erforderlich.

Ist es empfehlenswert, die nora® Pads zusammen mit Reinigungsmitteln einzusetzen?

Der Einsatz von nora® Pads nur mit Wasser führt in den meisten Fällen zu einem optimalen Reinigungsergebnis. In bestimmten Fällen kann es jedoch sinnvoll sein, mit Zugabe eines geeigneten Reinigungsmittels zu arbeiten.

Können mit den nora® Pads Kratzer oder andere Beschädigungen repariert werden?

Leichte Oberflächenbeschädigungen lassen sich mit den Pads mühelos beheben. Das ist gerade der Vorteil des beschichtungsfreien nora® Kautschuk-Belags.

Können die nora® Pads auch verwendet werden, wenn der Belag auf unebenem oder schlecht vorbereitetem Untergrund liegt?

Ja, die nora® Pads eignen sich auch hierfür. In diesem Fall ist jedoch der Einsatz von nora® Pads nur in der maschinellen Unterhaltsreinigung mit Pad 1 empfohlen.

Ersetzt das nora® Pad die bestehenden Reinigungsempfehlungen?

Nein. Die nora® Pads sind ein alternatives und umweltschonendes Reinigungs- und Pflegesystem, welches ohne den Einsatz von zusätzlichen Reinigungsmitteln zu optimalen Ergebnissen führt.

Warum riecht man während der Reinigung manchmal Gummi? Weshalb kann bei der Reinigung ein gummiartiger Geruch entstehen?

Manchmal kann man während des Poliervorgangs mit nora® Pads einen leichten Gummigeruch wahrnehmen. Sollte dieser Geruch als störend empfunden werden, empfehlen wir den Zusatz eines Wischpflegemittels.

Wie kann ein hoher Glanz erzielt werden?

Der Glanzgrad lässt sich erhöhen durch Polieren mit nora[®] Pad 1, Wasser und Poliermaschine mit max. 1.500 U/Min.

Wie lange hält der Glanzgrad des Bodens an?

Die Dauer des Glanzgrades hängt von der Benutzungsfrequenz des Bodens ab. Er lässt sich jederzeit wieder auffrischen.

Wenn die nora[®] Pads dauerhaft verwendet werden, wird dann im Laufe der Zeit der Bodenbelag abgetragen?

Mit den Pads wurden im Labor verschiedene Langzeittests (Simulation von > 10 Jahren) durchgeführt. Es traten keine relevanten Abnutzungserscheinungen oder Beschädigungen der Beläge auf.

Verändert sich durch die Anwendung der nora[®] Pads die Art der Reinigung und Desinfektion im Gesundheitswesen?

Selbstverständlich sind die nora[®] Pads für die Reinigung im Gesundheitswesen geeignet. Allerdings sind die vorgeschriebenen Desinfektionszyklen z.B. in OP-Bereichen oder Patientenzimmern nach wie vor im manuellen Wischverfahren durchzuführen.

Wie ist bei beschädigten Oberflächen vorzugehen?

Befolgen Sie folgende einfache Beurteilung und Vorgehensweise:

- Bei leichten Beschädigungen: nora[®] Pad 2
- Bei stärkeren Beschädigungen: nora[®] Pad 3
- Bei zu starken Beschädigungen, d.h. wenn größere Teile des Materials zerstört sind (z.B. durch Vandalismus): Partieller Austausch der betroffenen Stellen.