

## AUS PANOX® 300

Gebrauchsfertiges Desinfektionsmittel

### Allgemein

Gebrauchsfertiges Desinfektionsmittel auf der Basis von Wasserstoffperoxid und Peressigsäure.

### Anwendung & Methodik

Geeignet zur Desinfektion aller wasserbeständigen Oberflächen, Ausrüstung und Rohrleitungssysteme. Einsetzbar in Sanitärbereichen, Gastronomie, Erholungssektor, Gesundheitswesen, Lebensmittelindustrie, Veterinärbereich, Trinkwassersysteme, Schwimmbäder, etc.

### Eigenschaften

- Selbstarbeitende
- Stark oxidierend
- Hinterlässt keine Rückstände
- Zustimmung als Mittel zur Kontrolle von Bakterien und Hefen, Pilze und Viren, wie in der 14798N-Genehmigung definiert.

### Registraties

- Ctgb 14798N
- Kiwa-ATA K83315
- Halal 1051050729
- FR) French Biocides Central Data No. Inventaire 30346
- BAuA (DE) BAuA: N-46172 / N-45855 / N-45856 / N-45857

### Dosierung

.Tevan Panox® 300 ist einsatzbereit. Halten Sie die zu desinfizierende Oberfläche während der Anwendung ausreichend feucht.

### Gebrauchsanweisung

Reinigen Sie zunächst die zu desinfizierenden Flächen und Materialien gründlich. und die Restverschmutzung z.B. durch Spülen zu entfernen. Dann Tevan Panox® 300 auftragen und mindestens 5 Minuten einwirken lassen. Die Oberfläche muss ausreichend nass bleiben. Ein Spülen ist nicht erforderlich.

### Spezifikationen

- Spätestens : farblose Flüssigkeit..  
Riechen Sie : leichter frischer Essigeruch  
pH-Wert : Der pH-Wert der Lösung beträgt 2,1

### Artikelnummern und Verpackungseinheiten

- |         |  |
|---------|--|
| 4184309 | TEVAN PANOX® 300 (Schachtel 6x750 ml Spray)      |
| 4184300 | TEVAN PANOX® 300 (6x1 l Nachfüllflaschen-Karton) |
| 4184301 | TEVAN PANOX® 300 (Kanister 5 ltr)                |
| 4184302 | TEVAN PANOX® 300 (Kanister 10 ltr)               |
| 4184306 | TEVAN PANOX® 300 (IBC 1000 ltr)                  |

DESINFECTANT



## Verwandte Produkte

Tevan Panox® 300 ist eine gebrauchsfertige Lösung von Tevan Panox®. Produktfamilie Desinfektionsmittel. Für Anwendungen, bei denen spezifische Zielorganismen müssen bekämpft werden, die wir mitbringen beraten gerne, unterstützt durch Zertifikate und Prüfberichte nach umfangreichen Tests, die unter den erforderlichen EN-Normen.



Tevan Panox® 300

Tevan Panox® 1816

Tevan Panox®



## Dosieren = Speichern

Durch die Verwendung einer Tevan® Multimix-Dosiereinheit haben Sie immer die richtige gebrauchsfertige Lösung. Die Dosiereinheit wird auf Ihre spezifische Situation. Sie werden beim Produktgebrauch, bei der Überdosierung gehört der Vergangenheit an. Auch geeignet für gebrauchsfertige Produkte aus größeren Verpackungen mittlere 1:1-Dosierung.

Ihre Dosiereinheit wird auf die von Ihnen benötigten Produkte personalisiert. Die Dosiereinheit kann auch mit Ihrem eigenen Logo versehen werden.



## Beratung

Jede Situation ist einzigartig und hat Determinanten für die anwendbaren Produkte.

Unsere Produktspezialisten beraten Sie gerne über die besten Ergebnisse für Ihre Anwendung zu garantieren. Im Zweifelsfall nehmen Sie eine spezifische Herausforderung immer mit uns Kontakt auf, wir stehen zu Ihren Diensten.

## Lagerung

Frostfrei lagern.

## Klausel

Wenn die Gebrauchsanweisung genau befolgt wird, wird man immer hervorragende Ergebnisse erzielen. Da jedoch das Produkt außerhalb unserer Kontrolle auf Lager ist und verarbeitet wird, geben wir alle die Haftung für alle Folgen, die kann durch den Gebrauch verursacht werden.

! Bioide sicher verwenden. Lesen Sie das Etikett und die Produktinformation vor der Verwendung.

