



DESIFOR- PLEXIFEE

Flächendesinfektion, Alle Oberflächen, begrenzt viruzid PLUS, Gebrauchsfertig

Einsatzbereich

Zur Desinfektion aller Oberflächen in Bereichen Lebensmittel, öffentliche Einrichtungen sowie Einrichtungen des Gesundheitswesens. DEKRA-bestätigte Materialverträglichkeit für Acrylglas (z. Bsp. Fitnessgeräte, Sonnenbänke).

Anwendung

Fläche mit DESIFOR-PLEXIFEE Lösung wischen bzw. flächendeckend auftragen. Flächen, Arbeitsgeräte, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, nach der Einwirkzeit gründlich mit klarem Wasser (Trinkwasserqualität) nachspülen.

Technische Informationen

Karton mit 20 Fl. à 500 ml
Kanister à 10 Liter

Art.-Nr. 20593
Art.-Nr. 20594

Wirkstoffe

100 g enthalten 0,09 g 2-Phenoxyethanol, 0,1 g Alkyl (C12-16) dimethylbenzyl ammonium chloride und 0,09 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine

Kennzeichnung gemäß EG-Verordnung 1272/2008 (CLP): keine

BAuA Reg.-Nr. N-86838

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Anwendungsgebiet/Wirksamkeit	Konzentration/Einwirkzeit	Anmerkung
Humanmedizinischer Bereich, bakterizid und levurozid	konz. 15 Min.	VAH/DGHM
Lebensmittel, Industrie, öffentliche Einrichtungen, bakterizid und levurozid	konz. 5 Min.	EN 1276 hohe Belastung; EN 1650 hohe Belastung; EN 13697 hohe Belastung
Tuberkulozid (M. terrae)	konz. 60 Min.	EN 14348 hohe Belastung
begrenzt viruzid	konz. 5 Min.	DVV/RKI
begrenzt viruzid PLUS	konz. 60 Min.	EN 14476 hohe Belastung


Produkteigenschaften

- Bakterizid (inkl. MRSA) und levurozid
- Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV, Influenza)
- Begrenzt viruzid PLUS (inkl. Rota-, Noro- u. Adenoviren)
- Frei von Aldehyden
- Frei von Duft- und Farbstoffen
- Excellente Reinigungseigenschaft
- Haltbarkeit geschlossen: siehe Etikett
- Haltbarkeit geöffnet: 12 Monate
- DEKRA-zertifizierte Materialverträglichkeit für Acrylglas
- Kennzeichnungsfrei (nach GHS)

Hinweise

Materialverträglichkeit vorab an unauffälliger Stelle prüfen.
Sicherheitsdatenblatt beachten.

pH conc 0 2 4 6 8 10 14

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.  0420

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA

Taunusstraße 19 · 80807 München
Tel. +49 89 3506080
info@dr-schnell.de
www.dr-schnell.com

Wir leben Hygiene

DR.SCHNELL
QUALITÄT UND SERVICE